MISE A JOUR DU PND VIA Micro *SD*

Connecter et alimenter le PND

Insérer la carte Micro *SD* dans son logement puis effectuer un Reset en appuyant avec le stylet (fourni avec le support ventouse) dans l'emplacement prévu à cet effet.

L'écran suivant s'affiche

Puis durant quelques minutes avec l'indication Loading

Lorsque l'écran Update done s'affiche, ôter la SD et effectuer un nouveau Reset

L'écran suivant s'affiche à nouveau durant 1 mn puis chargement des services avec l'état d'avancement. Attendre l'affichage des applications. La mise à jour est alors terminée et le PND opérationnel.